



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРШРУТИЗАТОРА TP-Link TL-WR840N


1. Проверьте какая модель и версия вашего маршрутизатора (V4.0 или V5.0). Их можно посмотреть на нижней панели маршрутизатора:




2. Достаньте кабель из синего порта маршрутизатора:



3. Откройте браузер и зайдите на маршрутизатор по адресу 192.168.0.1:



4. Введите имя пользователя и пароль – admin (в обоих полях):



5. Зайдите в Системные инструменты и нажмите Пароль:

- Беспроводной режим - 2,4 ГГц
- Гостевая сеть
- DNCP
- Переадресация
- Защита
- Родительский контроль
- Контроль доступа
- Дополнительные настройки маршрутизац
- Контроль пропускной способности
- Привязка IP- и MAC-адресов
- Динамический DNS
- IPv6
- Системные инструменты**
- Настройка времени
- Управление индикаторами
- Диагностика
- Обновление встроенного ПО
- Заводские настройки
- Резервная копия и восстановление
- Перезагрузить
- Пароль
- Системный журнал
- Статистика

### Настройка времени

Часовой пояс: (GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Багдад, Кувейт, Эр-Рияд ▾

Дата: 2022 Год 5 Месяц 20 День

Время: 14 Часы 40 Минуты 25 Секунды

NTP-сервер 1:  (по выбору)

NTP-сервер 2:  (по выбору)

(только если Интернет-подключение активно).

летнее время  Отключить  Включить

Начало: Март ▾ Предыдущий ▾ Вос ▾ 01:00 ▾

Конец: Окт ▾ Предыдущий ▾ Вос ▾ 02:00 ▾

6. Введите старые и новые авторизационные данные. Запишите или сохраните новые имя пользователя и пароль в личные документы, так как после их изменения техподдержка не будет их знать, и нажмите Сохранить:

### Пароль

Имя пользователя и пароль могут содержать от 1 до 32 символов и не должны содержать пробелы.

Предыдущее имя пользователя:

Предыдущий пароль:



Новое имя пользователя:

Новый пароль:



Подтвердить пароль:

7. Верните кабель в синий порт маршрутизатора. Затем скачайте на компьютер файл обновления маршрутизатора для вашей версии:  
[обновление для версии V 4.0](#)  
[обновление для версии V 5.0](#)

8. Вернитесь в окно с маршрутизатором и авторизуйтесь с новыми данными, зайдите в Системные инструменты – Обновление встроенного ПО:



9. Затем нажмите Choose File (Выбрать файл) и найдите сохраненный ранее файл (пункт 7):



10. Нажмите кнопку Обновить:

Путь к файлу встроенного ПО:  TL-WR840...-rel65571].bin  
Версия встроенного ПО: 0.9.1 3.16 v0283.0 Build 170407 Rel.44306n  
Версия оборудования: TL-WR840N v4 00000004

---

11. Дождитесь завершения процесса обновления:

Обновление

---

Подождите пока устройство перезагрузится...

3% 

---

**Если связь не восстановится, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки по короткому номеру 174**